

# סורגיית®


## הוראות הרכבה




כיווני התקנה אפשריים אופקי	אנכי	גדלי סורגיית
גובה לוודה שלא יוצר מרווח העלה על 5 ס"מ בין מסגרת החלון לבין סורגן		לחולן בגובה 80 ~ 160 ס"מ להלן בגובה 80 ~ 160 ס"מ
		כליים דרושים:
		כלול בכל ערכה:
X1	ברוג X4 מקשר שטוח X3 לכל סורג נסוף רק בדגם 120 ~ 160 ס"מ	דיבל X4 מקשר ربיעי X2 לכל סורג נסוף

### הנחיות כלליות:


- א. יש למקם את הסורגן באופן סימטרי במרקם החלון.
- ב. יש להתקין את הסורגן במרווח של 4 סנטימטרים לפחות מקצה הקיר.
- ג. חובה לוודא שהמרווח בין מסגרת הסורגן למסגרת החלון אינו עולה על 5 ס"מ!




1. מיקמו את הסורגים במסגרת החלון, על פי הנקודות המופיעות לעיל  
\* מומלץ למקם את הסורגים מצידיו החיצוני של התריס



2. פיתחו את הסורגים הטולסוקופי למידה הרצiosa  
3. סמם את מיקומי החורים בחלק העליון ובחלק התחתון,  
באמצעות טוש דק.




5. הינו את הסורג בהתאם לחורים שקדחו.  
החילו את הדיסקיות על הברגים ובריאו את הברגים בחורים.




חובבו לאחר ההתקנה מומלץ להכotta ולנער את הסורג על מנת לוודא שהسورג מחזק היטב.

6. השילו את המקשרים הריבועיים בחלק העליון ובחלק התחתון של הסורג שהתקנתם.  
מקמו את הסורג הבא בהתאם לסורג שהתקנתם.  
\* בגובה בגובה 120 ~ 160 ס"מ השילו גם את המקשרים והשטוחים.



## 7. חיזוק על שלבי הסימון, הקדחה, החדרת הדיבלים וההבראה.



### הוראות בטיחות

- \* יש לוודא שהמפרק בין החור שנקדח במשקוף לצורק עיגון תפס "סורגייט" לבן שלו תקף החיצוניים איט' קטן מ-4 ס"מ.
- \* במידה והקיר עשוי מבLOCKים מסווג איטונג, יש לרכוש חומר לבני ברגים ובילים המתאים לקיר זה.
- \* "סורגייט" מועדה להגן מפני נזילות חלילה, אין לשמש להחומר בימי רגעים ובלבשים המתאים לקיר זה.
- \* "סורגייט" אינה מיועדת לשמש כמעקה ולפיכך אין לשמש בה שימוש כזה.
- \* יש להקפיד ולהריב את כל החלקים המוצעים ברכבת ההרכבה, לא יצא מן הכלל.
- \* בתום תהליך ההרכבה, יש למענע את ה"סורגייט" על מנת לוודא את יציבותה. במקרה של ספק קל יש להתייעץ עם בעל מקצוע או להתקשר אל מחלקת שירות הליקוזות.

### הגבלות אחרות

- ברכישתו של הליקוז או סורגייט בהרכבתה ישנה הסכמה מצוח לתחומים הבאים:
- \* "סורגייט" אחראית לפיצוי הליקוז במקרה של פם בייצור בלבד. במקרה זה החברה מתחייבת לתיקון המוצר או להחלפתו בהתאם לשיקוליה. פרט לכך, "סורגייט" לא תפיצה ללקוח למחרר אותו שלם הליקוז עבר המוצר.
  - \* "סורגייט" אינה נשאות באחריות לשומות נזק כספי, שריר או עקיף הנגרם על ידי עקב כלשהו "סורגייט".
  - \* הרכבתה של "סורגייט" אינה באחריותו המלאה של הליקוז על כל המשטמע מכך. "סורגייט" לא תכיר בשום מזק שייגרם חילילו לליקוז עקב הרכבה לキー או פגם כלשהו בקיור עליי מרכיבת "סורגייט".
  - \* אחריות "סורגייט" לפגם כלשהו תקופה במידה והליקוז הודיע לחברת על הפגם בתוך 14 ימים מרגע קבלת המוצר.